

1 Vouw de tent uit met 2 personen.

Pak deze aan beide zijden vast en loop voorzichtig achteruit. Tot dit niet verder wil.



2 Druk elke hoek omhoog totdat deze vast klikt.

Maak het dakzeil vast d.m.v. de riempjes. Deze om het frame doen en vastklikken. Trek het bandje aan om het dakzeil aan te spannen. **Vergeet niet deze los te klikken bij het invouwen van de tent. Dit om inscheuren van het zeil te voorkomen.**



3 Trek onderaan elke poot en pinnetje met ring iets uit en schuif de poot uit totdat deze vast klikt op de gewenste hoogte.

4 Als de tent op de gewenste hoogte staat dan kunt u de zijzeilen ophangen aan de klittenband rand.

5 Leg de gewichten op de poten en de tent is klaar voor gebruik.

